



## ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συνιστάται η χρήση της ενδιάμεσης μπαταρίας CR2032, για τη διατήρηση των ρυθμίσεων της ώρας και της ημερομηνίας του συστήματος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και εξάντλησης της μπαταρίας του πίνακα.

